



Kirby Morgan Dive Systems, Inc.®

1430 Jason Way, Santa Maria, California 93455

Phone: 805/928-7772 Fax: 805/928-0342

www.kirbymorgan.com e-mail: kmdsi@kirbymorgan.com

2020年公告 #3 . 2020年3月23日

维修保养公告

Kirby Morgan® 头盔、面罩及全面罩的清洗和消毒

受影响的产品：全系列 Kirby Morgan® 头盔、面罩及全面罩

Kirby

Morgan强烈建议对潜水头盔、面罩和全面罩以及**每次**潜水后和/或不同的潜水员之间使用同一头盔、面罩或全面罩进行清洁和消毒。特别注意以下几部分：；口鼻罩和阀门、麦克风元件的外缘（面向潜水员面部的部分）、鼓鼻器和鼻挡垫、排气系统、调节器体内部、调节器膜片、调节器排气阀、排水阀和颈圈。

使用漱口液或抗菌喷雾剂对消毒效果**无效**。

杀菌清洗液和程序

Kirby Morgan产品推荐的消毒解决方案和程序可在我们的模块化手册及下的通用预防性维护（英语）和（西班牙语）中找到。

推荐的杀菌清洗液

SaniZide Plus: 型号: 34805（喷雾）或34810（加仑），随时可用；不要稀释。

SAFETEC of America, Inc
1055 E. Delavan Ave.
Buffalo, NY 14215 USA
1-800-456-7077

MSA Confidence Plus: 型号10009971 (32盎司) 将一盎司浓缩液与一加仑淡水混合

Steramine™: Steramine Quaternary 消毒片 - 每瓶150片，一片消毒片和1加仑水-共可制造150加仑清洁溶液

消毒程序

除非另有指示，否则使用以下程序对口鼻面罩/调节器进行消毒：

- 1.用杀菌液浸泡所有需要消毒的部件。
- 2.将部件或整个装置浸泡10分钟。
- 3.10分钟后，用流动饮用水彻底冲洗部件。

注:

本程序的目的是对暴露于每个潜水员的部件进行消毒。KMDSI建议，在不同潜水员使用时，每次使用后或在任务（工作）期内预期未来使用时，每天进行消毒。KMDSI定义“任务是指将在七天内使用头盔。”

杀菌清洗程序最重要的方面是持续时间，即：部件在溶液中浸泡的时间。杀菌清洗液持续时间必须为10分钟以上。在使用杀菌清洗液后彻底冲洗头盔是非常重要的，清洁的消毒水可以再次使用，确保头盔上或头盔内没有消毒液残留物。一般的判断方法是，如果你能闻到消毒液的味道，即没有冲洗干净。当你准备使用头盔时，你不应该闻到消毒溶液的味道。





Kirby Morgan Dive Systems, Inc.®

1430 Jason Way, Santa Maria, California 93455

Phone: 805/928-7772 Fax: 805/928-0342

www.kirbymorgan.com e-mail: kmdsi@kirbymorgan.com

注意事项

如果需要，必须按照制造商的建议仔细稀释杀菌清洗液。如果溶液的浓度不符合建议，它就不能起到有效的消毒作用。未能彻底冲洗潜水设备上的杀菌清洗液可能导致肺部刺激和/或该设备的橡胶和硅胶部件长期降解。

应使用潜水后清洁、维护和检查根据检查清单A2.6作为指南，完成最低等级潜水后程序。

请联系您的授权KMDSI经销商或通过电子邮件kmdsi@kirbymorgan.com 了解更多的信息。

